

## CRT FP 00 expand

expand frequencies by keypad.

Press "1" while power on the radio---then the LCD will show "Set"---Press "Menu"---input "1"---Press "Menu"---input "3"---Press "Menu"---input "6"---Press "Menu"---input "1"---Press "Menu"---input "7"---Press Menu---input "4"---Press Menu---input "4"---Press Menu---input "0"---Press Menu---input "0"---Press Menu---input "4"---Press "Menu"---input "8"---Press "Menu"---input "0"---Press "Menu"---Press EXIT ---The operation is done.

If you want to reduce the frequency back to 144-146 and 430-440Mhz, the operation is same.

### Sélectionner les gammes de fréquences du CRT FP 00

Maintenir la touche 1 en allumant la radio , l'afficheur indique « Set », Appuyer sur Menu puis 1, Menu puis 3, Menu puis 6, Menu puis 1, Menu puis 7, Menu puis 4 , Menu puis 4, Menu puis 0, Menu puis 0, Menu puis 4, Menu puis 8, Menu puis 0 - Menu - Exit

L'appareil fonctionne maintenant entre 136 et 174 MHz et 400-480 mHZ

Si vous voulez revenir aux fréquences 144-146 MHZ et 430-440 MHZ, l'opération est la même en utilisant les chiffres des fréquences.

